



Mon Lumi MISC

So much more than light



MISC est une solution de présentation mobile transformant table, mur et mêmes sols en surface de projection interactive.

MISC by mon lumi

MISC est une solution Solution audiovisuelle tout-en-un qui transforme les tables, murs et sols en surfaces de projection interactives et tactiles.

Facilement transportable, et d'une utilisation très simple, elle est ainsi parfaite pour les petites salles de réunions, les chantiers, les espaces dédiés au médico-social, les écoles.

Elle est donc destinée entre autres à **transformer une table ou salle conventionnelle en dispositif multimédia** engageant qui facilite les interactions avec les usagers (patients, enfants en milieu scolaire). Cette solution permet de repenser les usages dans le médico-social tant au niveau des activités thérapeutiques (travail sur la mobilité, la coordination, et les fonctions neuronales) que pour la partie animation

Avec MISC les collaborateurs auront le choix de réaliser au choix une **animation pour des groupes de patients** ou **du travail de rééducation (Psychologues, Ergothérapeutes etc.)** et ce en grands ou en petits groupes et sur n'importe quel support (tables, sols, murs). Cette solution, flexible, évolutive et intuitive dynamise les réunions partout où elles se tiendront.



Fonctions principales:

- Projection interactive
- Murs, tables sols deviennent multitouch
- Panneau de contrôle pour lancement d'applications



APPLICATIONS:

- Animations de groupe
- Travail thérapeutique (Ergothérapie, Rééducation physique et neuronale, Mobilité, Coordination, etc..)
- Accueil ludique des familles
- Projections vidéos libres

So much more than light



MISC by mon lumi

MISC est une solution Solution audiovisuelle tout-en-un qui transforme les tables, murs et sols en surfaces de projection interactives et tactiles.

- Conçue pour la rééducation, les jeux, les activités, les projections, vidéoconférences, etc.
- Facile à transporter et à placer dans n'importe quelle pièce
- Transforme une table conventionnelle en une surface multitouch, Élimine le besoin d'une installation fixe
- Diffusion en 3 modes (mode table, sol et mur)
- Panneau de commande lancements Apps.
- Compatibles avec des applications tierces
- Système interactif automatique avec auto-calibration au démarrage
- Module intelligent tout-en-un avec système audio intégré, sans installation
- Vidéoprojecteur Laser, 1300 lumens, ultra courte focale jusqu'à 30 000 Heures d'usage
- Image de base (pour table) : 88x48 cm et jusqu'à 150 pouces en mural
- Poids léger et Poignées pour transport facile
- Mobilier de support et Flightcase optionnel




So much more than light



MISC by mon lumi

APPLICATIONS
HANDICAP – EHPADS



Un outil versatile, mobile & adaptif

- **Divertir** (nombreux jeux disponibles)
- **Pratiquer et guérir** (exercices pour handicaps mentaux et physiques)
- **Décorer** (murs et sols)
- **Communiquer et se connecter** (Vidéoconférence avec les familles et lors d'événements)
- **Créer** (événements sociaux de groupe)
- **Déplacer** (votre système peut aller n'importe où, des chambres des patients aux zones collectives)
- **Lien & échange** (questionnez vos patients sur leur bien-être)

So much more than light



MISC by mon lumi

APPLICATIONS
EDUCATION



Apprentissage en semi-autonomie


Notre module MISC permet à de petits groupes de jouer et travailler sur des programmes élaborés par les enseignants ou en utilisant la base de jeux et d'animations que nous proposons via nos partenaires (NUITEQ, LEARNENJOY)

En outre le computer vision nous permet d'intégrer des notions de reconnaissance de lettres et chiffres permettant d'accompagner les petits dans un apprentissage semi autonome assisté par la lampe qui les corrige et donne les correspondances



SUITE EDUCATION

Les logiciels éducatifs, accessibles dans nos lampes MON LUMI apportent de l'interactivité dans votre école et stimulent l'engagement en classe en utilisant une Interaction Humaine Plus Intelligente. Sans oublier l'ensemble des solutions ludiques qui rendent les temps calmes plus agréables et divertissants



So much more than light

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MISC by mon lumi



PC

Intel Core I7 8250U quad core
Mémoire: DDR4 2133/2400MHz 8GB
Storage: SSD 128 Go
Wireless Networking 2.4G & 5G Wifi
B/G/N I/O
Port: 2X USB 2.0 connecteurs, 1X DC power,
1X HDMI out
Carte Graphique intégrée (Intel IRIS)
Power: 19V 65W
Windows 10 pré-installé
SOURCES: Interne et externe via HDMI/USB-C

PROJECTION

Résolution Native : 1920 x 1080 (1080P)
Luminosité (DC): 1300 Lumens
Ratio optique: 0,23
Contraste : 2000:1
Bruit: 37dB
Aspect : 16:9
Taille image standard Table: 49x89 cm
Taille image standard murale/sol (distance de la surface de projection 26 cm) 106x187 cm
Source lumineuse: Triple RGB LEDs
Durée de vie: 30,000hrs
Consommation: 62W
Formats: MP3 / WMA / OGG / WAV / AVI BMP / JPG / GIF / TXT
Conformités: CE, FCC Class A

Général

Dimensions L/H/P : 39,5 x 29 x 14,5 cm
Poids : 6,1 kg



Système tactile

Calibrage : calibrage automatique
Technologie : vision par ordinateur, analyse d'images et technologie de faisceau laser (2)
Longueur d'onde du laser : 940 nm
Puissance : 5w
Puissance du faisceau laser : 280 mw*2 faisceaux
Alimentation: 3,3 V/2A
Taux de rafraîchissement du signal : 120 fps
Précision de position : ±3 pixels
Format d'image : 3, 16:9, 16:10
Calibrage : Automatique (5s) / Manuel (25/36 points)

Reconnaissance des gestes

Multi-touch : toucher dix points, écrire / effacer
Écrire avec un seul doigt, Effacer avec la paume,
Deux doigts pour les mouvements
Deux doigts éloignés pour zoomer et dézoomer,
Max, Min fenêtres,
Zoomer ou dézoomer
Faire pivoter l'image,
Un doigt pour barre de défilement.
Latence : <30 m
Filtre : contrôle automatique par logiciel pour améliorer la stabilité.
Taille active minimale : 40 pouces

- Fonctionne en **Mode table et mur**
- Peut être **connecté à des ressources tierces**
- Peut être **relié à votre système d'information**
- Peut **contrôler des machines et des appareils**
- **Adapté à tous les environnements** (milieux corrosifs, métal, bois, pierre, surfaces)
- Peut être **utilisé avec des gants**



Mobilier de support en option

Permet transport
Réglage hauteur pour usages sols et tables

So much more than light

et pour les
logiciels ?



NOUS AVONS CRÉÉ UNE MARKET PLACE
AVEC UNE MULTITUDE DE SOLUTIONS
RÉPONDANT AUX BESOINS DU MÉDICO
SOCIAL ET DE L'ÉDUCATION !

ANIMATIONS RÉCRÉATIVES INTERACTIVES

(TYPE TOVERTAFEL ET AUTRES)



jeux sur sol, tables ou murs faisant travailler la mobilité, la coordination, l'attention etc tout en apportant une dimension ludique



DOMAINES THÉRAPEUTIQUES

- ★★★ Orientation
- ★★★ Mobilité
- ★★★ Réflexion
- ★★★ Mémoire
- ★★★ Attention
- ★★★ Langage
- ★★★ Cognition sociale



Solutions De rééducation Neuronales et Physiques



NOTRE PARTENAIRE : NEURONUP

MON LUMI a entrepris de construire des partenariats avec des éditeurs de jeux adaptés à certains usages.

Pour le milieu médical, NeuronUP s'est imposé comme notre partenaire de référence dans ces domaines :

- ✓ Attention
- ✓ Orientation
- ✓ Mémoire
- ✓ Langage
- ✓ Fonctions exécutives
- ✓ Gnosie
- ✓ Praxie
- ✓ Cognition sociale
- ✓ Habiletés visuo-spatiales



Technologie : touch
Supports : sols, tables ou murs
Difficulté : ajustable
Âge : enfants et adultes



Solutions d'animation récréatives Wivy



Les **Animations**
de Wivy

Un catalogue d'animations collectives clés en main avec des nouveautés chaque semaine !



Le **JukeBox**
de Wivy

Transformez votre lampe MON LUMI en borne musicale et emmenez-la partout dans votre établissement !




La **Remue Mèninges**
de Wivy

Des jeux cognitifs simples, rapides et faciles à utiliser pour stimuler les résidents en EHPAD et résidence seniors.



La Gazette
de Wivy

Nombreux jeux variés et adaptés aux personnes âgées, de l'actualité positive, des anecdotes...



Solutions récréatives personnalisables

Campfire de Nuiteq



Solutions personnalisables récréatives Snowflake pour l'animation des espaces communs



Jeux de réflexion, d'observation, détente, musicaux etc.. pour tous types d'âges


les menus sont configurables et permettent de ne sélectionner que les animations adaptées à vos publics



DESSINS INTERACTIFS

Proposez aux patients de **dessiner leur animal et de l'animer** !

Créez un **moment ludique participatif**.
Stimulez la **créativité**, la **convivialité** et même la **logique** !





Réalité Augmentée AIR TOUCH



... une nouvelle façon d'utiliser l'espace pour la rééducation

Nos solutions sont adaptées à l'intégration des nouvelles générations de capteurs volumétriques, nous permettant de fournir des solutions matérielles et logicielles permettant de travailler de manière précise dans l'espace (détection des mains dans l'espace)




Solutions de réalité augmentée permettant de travailler la motricité et la coordination pour les troubles physiques et mentaux (post AVC, handicap, Alzheimer, etc.)

Des capteurs extérieurs sont placés devant la lampe, et nous permettent de diffuser sur les murs ou tables le rendu des actions virtuelles faites par les patients. Le processus est alors intuitif et simple à comprendre et à pratiquer.

Comme le positionnement des mouvements dans l'espace est enregistré à chaque étape, on peut établir des courbes et statistiques d'usage très précises, permettant de mesurer les résultats des patients et de les comparer dans le temps.

GRIO : LE PODCAST DES SÉNIORS

POUR CHACUN PUISSE LAISSER UNE TRACE



POURQUOI GRIO ?

En Afrique, où la tradition orale est très forte, il est dit que quand un Griot (conteur) meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.

Nous pensons que cela s'applique à chacun de nous !

Pour les proches, la maladie, ou la perte d'un être cher, c'est aussi la perte de son vécu, de son histoire et de ses émotions.

LE CONCEPT

Les systèmes MON LUMI permettent de connecter un kit GRIO composé de Micros et mini table de mixage, afin de pouvoir faire des PODCASTS avec les résidents des établissements médico sociaux.

MON LUMI SAS

29 rue de la Mare
75020 Paris - France



OUR EMAIL

contact@mon-lumi.com



OUR PHONE

+33 (1) 8087 6336
+33 (1) 68556 3050



OUR WEBSITES

www.mon-lumi.com

So much more than light